

Gamme **FUJITSU**

Notice d'installation

A l'usage du personnel autorisé seulement

FJ-RC-WIFI-1 - IntesisHome



2. INSTALLATION SUR LE CLIMATISEUR 4 3. EMPLACEMENT DE L'ANTENNE ET DU BOÎTIER INTERFACE INTESISHOME 4 3.1. Emplacement de l'antenne 4 3.2. Emplacement du boîtier interface IntesisHome 4 4. AVANT LA CONFIGURATION 4 5. CONFIGURATION (SYNOPTIQUE) 6 6. CONFIGURATION AUTOMATIQUE 6 6.1. Connecter votre interface via le réseau (intranet) Wi-Fi IntesisHome 4 6.2. Configurer votre installation 5 6.3. Vérification des paramètres de configuration 10 7. CONFIGURATION WPS 10 7.1. Changez de canal Wi-Fi 11 7.2. Liste des box et leurs méthodes d'appairage 12	2
3. EMPLACEMENT DE L'ANTENNE ET DU BOÎTIER INTERFACE INTESISHOME 4 3.1. Emplacement de l'antenne 4 3.2. Emplacement du boîtier interface IntesisHome 4 4. AVANT LA CONFIGURATION 4 5. CONFIGURATION (SYNOPTIQUE) 6 6. CONFIGURATION AUTOMATIQUE 6 6.1. Connecter votre interface via le réseau (intranet) Wi-Fi IntesisHome 4 6.2. Configurer votre installation 8 6.3. Vérification des paramètres de configuration 10 7. CONFIGURATION WPS 10 7.1. Changez de canal Wi-Fi 12 7.2. Liste des box et leurs méthodes d'appairage 12	4
3.1. Emplacement de l'antenne 4 3.2. Emplacement du boîtier interface IntesisHome 4 4. AVANT LA CONFIGURATION 4 5. CONFIGURATION (SYNOPTIQUE) 6 6. CONFIGURATION AUTOMATIQUE 6 6.1. Connecter votre interface via le réseau (intranet) Wi-Fi IntesisHome 6 6.2. Configurer votre installation 6 6.3. Vérification des paramètres de configuration 10 7. CONFIGURATION WPS 10 7.1. Changez de canal Wi-Fi 12 7.2. Liste des box et leurs méthodes d'appairage 12	OÎTIER INTERFACE INTESISHOME 4
4. AVANT LA CONFIGURATION 4 5. CONFIGURATION (SYNOPTIQUE) 6 6. CONFIGURATION AUTOMATIQUE 6 6.1. Connecter votre interface via le réseau (intranet) Wi-Fi IntesisHome 6 6.2. Configurer votre installation 6 6.3. Vérification des paramètres de configuration 10 7. CONFIGURATION WPS 10 7.1. Changez de canal Wi-Fi 12 7.2. Liste des box et leurs méthodes d'appairage 12	ome 4
5. CONFIGURATION (SYNOPTIQUE) 6 6. CONFIGURATION AUTOMATIQUE 6 6.1. Connecter votre interface via le réseau (intranet) Wi-Fi IntesisHome 6 6.2. Configurer votre installation 6 6.3. Vérification des paramètres de configuration 10 7. CONFIGURATION WPS 10 7.1. Changez de canal Wi-Fi 12 7.2. Liste des box et leurs méthodes d'appairage 12	5
6. CONFIGURATION AUTOMATIQUE 4 6.1. Connecter votre interface via le réseau (intranet) Wi-Fi IntesisHome 4 6.2. Configurer votre installation 4 6.3. Vérification des paramètres de configuration 10 7. CONFIGURATION WPS 10 7.1. Changez de canal Wi-Fi 12 7.2. Liste des box et leurs méthodes d'appairage 12	6
6.1. Connecter votre interface via le réseau (intranet) Wi-Fi IntesisHome 8 6.2. Configurer votre installation 10 6.3. Vérification des paramètres de configuration 10 7. CONFIGURATION WPS 10 7.1. Changez de canal Wi-Fi 12 7.2. Liste des box et leurs méthodes d'appairage 12	8
7. CONFIGURATION WPS 10 7.1. Changez de canal Wi-Fi 12 7.2. Liste des box et leurs méthodes d'appairage 13	ranet) Wi-Fi IntesisHome 8 on 10
7.1. Changez de canal Wi-Fi127.2. Liste des box et leurs méthodes d'appairage13	10
	je 12 13
8. NOMBRE D'UNITÉS INTÉRIEURES RACCORDABLES À UNE INTERFACE INTESISHOME	ORDABLES À UNE INTERFACE INTESISHOME 13
9. DESCRIPTION SUR L'ETAT DES LED	14
10. RECONFIGURATION DE L'INTERFACE INTESISHOME	ITESISHOME 14
11. LISTE DES UNITÉS INTÉRIEURES COMPATIBLES	ATIBLES 15
11.1. Monosplit, multi-splits, maxi-multi 11.2. VRF	15 17

SOMMAIRE

Novembre 2014	1	NI 923 100 A

▲ ATTENTION

L'installation et la configuration du produit doivent être effectuées par un technicien agréé. Veuillez suivre toutes les instructions de sécurité données dans la notice d'installation de votre climatiseur.

1. DESCRIPTION DU PRODUIT

L'interface IntesisHome ® est un module externe capable de connecter les unités intérieures au réseau Wi-Fi, afin de disposer d'une connectivité globale et d'un contrôle à distance des appareils, grâce à une interface utilisateur intuitive. Les accessoires fournis sont les suivants :

- Une interface IntesisHome
- Un guide de prise en main multilingue
- Une notice d'installation en francais 🚺
- Une antenne Wif-Fi (longueur du câble 3 m)
- Un guide d'installation rapide multilingue
- Une notice d'utilisation en français



Novembre 2014	2	NI 923 100 A
---------------	---	--------------

DESCRIPTION DU PRODUIT



Carrosserie	ABS (UL 94 HB)	
Dimensions	70 x 108 x 28 mm	
Poids	80 g	
Couleur	Blanc	
Alimentation	12V, 55mA (standard), ne nécessite pas d'alimentation électrique externe, cette dernière est fournie par l'unité intérieure du climatiseur.	
Montage	Sur un mur.	
Indicateur LED	1 x appareil	
Plage de température de fonctionnement	de 0°C à 40°C	
Plage humide de fonctionnement et de stockage	<93% HR, pas de condensation.	
Conformité RoHS	Conforme à la directive RoHS (2002/95/CE)	
	Déclaration CE en conformité à la directive EMC (2004/108/EC) et la directive basse tension (2006/95/EC).	
Certification	• EN 60950-1	
	• EN 301489-1 v1.8.1	
	• EN 301489-17 v2.1.1	

PROCÉDURE D'INSTALLATION

2. INSTALLATION SUR LE CLIMATISEUR



* Pour le réglage du DIP-SW2, reportez-vous au § "11. Liste des unités intérieures compatibles", page 15.

3. EMPLACEMENT DE L'ANTENNE ET DU BOÎTIER INTERFACE INTESISHOME

△ ATTENTION

Ne placez pas l'interface près d'une surface métallique. Il est fortement recommandé de disposer d'un signal Wi-Fi de bon niveau.

3.1. Emplacement de l'antenne

Placez l'antenne de préférence à proximité de la source du signal Wi-Fi (point d'accès ou routeur) et en position verticale, pointant vers la source du Wi-Fi.

3.2. Emplacement du boîtier interface IntesisHome

L'interface doit être placée en position verticale. Procédez comme suit :

1 - Utilisez le trou à l'arrière du boîtier IntesisHome pour faire passer le câble vers l'unité intérieure.

2 - Fixez le boîtier au mur en utilisant des vis dans les trous de fixation à l'arrière ou à l'aide d'un ruban adhésif double face.

3 - Evitez de placer le boîtier interface trop proche de composants électroniques et recherchez un endroit où la température moyenne de la pièce puisse être détectée. Veillez à ne pas fixer le boîtier par exemple entre deux étagères (bibliothèque, etc...), derrière des rideaux ou une porte, en hauteur ou proche d'une source de chaleur, ne pas exposer directement aux rayons du soleil et aux courants d'air.

Novembre 2014	4	NI 923 100 A
---------------	---	--------------

4. AVANT LA CONFIGURATION

Veuillez avant de procéder à la configuration de l'interface, vous assurez que le climatiseur est sous tension et que la led de l'IntesisHome s'allume fixement en vert.

△ ATTENTION

Assurez-vous de rester proche du boîtier interface pendant la procédure de configuration afin d'éviter que votre système d'exploitation ne change de réseau Wi-Fi. Ceci provoquerait un comportement inattendu de l'interface au cours de la configuration et une mauvaise configuration.

Interface IntesisHome

INTESISHOMExxxxx

1. Rester proche de l'interface (2 m)



Vous devez posséder le numéro SSID de votre routeur Wi-Fi et votre mot de passe Wi-Fi.

Le numéro SSID de votre interface IntesisHome sera visible lors de la connexion de votre smartphone ou tablette à l'interface IntesisHome via le réseau Wi-Fi (voir "6.1. Connecter votre interface via le réseau (intranet) Wi-Fi IntesisHome", page 8).

2. Vérifier le signal Wi-Fi

OK

Accès routeur et point Wi-Fi SSID : Votre nom de réseau Mot de passe Wi-Fi : уууууу

Utilisez un smartphone, une tablette ou un ordinateur portable muni d'une connexion Wi-Fi.

2 principaux modes de configuration sont disponibles, le mode WPS et le mode WEB.

SSID :

		Config	juration
		Minimum	Maximum
Les coûts relatifs à	Sinternet explorer	7.0	9.0 ou plus
l'accès internet ne	🎯 Mozilla firefox	10.0	10.0 ou plus
le prix de l'interface	📀 Google Chrome	V8	V8 ou plus
IntesisHome.	🧑 Safari	4.0	4.0 ou plus

△ IMPORTANT

Assurez-vous de posséder le bon numéro d'enregistrement (registration information) en comparant celui du guide de prise en main multilingue et celui à l'arrière du boîtier. Ce numéro d'enregistrement vous sera necessaire comme indiqué dans la procédure d'enregistrement de l'interface (reportez-vous à la notice d'utilisation NU 933 100).

Novembre 2014 5	NI 923 100 A
-----------------	--------------

5. CONFIGURATION (SYNOPTIQUE)





Etape 5 - Enregistrement utilisateur et appareil (reportez-vous à la notice d'utilisation)

6. CONFIGURATION AUTOMATIQUE

6.1. Connecter votre interface via le réseau (intranet) Wi-Fi IntesisHome

6.2. Configurer votre installation

Ouvrir votre navigateur internet et aller sur le site de configuration Ihconfig.com

Site de configuration

Novembre 2014	8	NI 923 100 A
---------------	---	--------------

ihconfig.com/ ihconfig.com/ C Google C Google IntesisHome Device Configu × IntesisHome Device Configura IntesisHome A IntesisHome A Sélectionnez le réseau Wi-Fi auquel vous souhaitez vous connecter : Vous êtes prêt à démarrer le processus de configuration. Veuillez selectionne comment vous voulez connecter à votre réseau Wi-fi : Le niveau du signal Mode de sécurité Canal SSID "Clic Automatique Test intesishome Très bien WPA/WPA2 personnel Sélectionner) "Clic" Intesiswifi WPA/WPA2 personnel Sélectionner Bien Manuel Intesiswifi Acceptable WPA/WPA2 personnel Sélectionner 6 **WPS** Précédent Vous êtes connecté à votre appareil INTESISHOMExxxxx KION Excellent Très bien **Bien** Acceptable Faible Très faible Intres le mot de passe de votre réseau Wi-Fi IntesisHome Device Configuration × + IntesisHome[®] Configurez les paramètres sans fil et réseau SSID: Le nom de votre réseau sans fil Mode de sécurité WPA PERSONNEL Voir le mot de passe 🛛 🜌 Mot de passe Insérez votre mot de passe уууууу Options avancées "Clic" Précédent Suivant Ż.

Sauvegarder et lancer l'application

Ø Sélectionner "Automatique"

	IntesisHome 🖄
Résumé de la configu	ration du réseau sans fil
SSID:	Le nom de votre réseau sans fil
Canal:	

Sélectionner votre réseau Wi-Fi personnel

Novembre 2014	9	NI 923 100 A
---------------	---	--------------

6.3. Vérification des paramètres de configuration

Si la connexion est réussie, la LED doit être éteinte. Sinon, essayez la procédure décrite ci-après.

Si la connexion échoue, suivez la procédure suivante

ihconfig.com iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii	WiFi Networks Networks Networks Networks Selectionnez un réseau IntesisHomes
▶ 🛱 🖆 ihconfig.com/ C Search	En cas de message d'erreur
IntesisHome Device Configuration	Vérifier si le signal Wi-Fi est suffisamment puissant.
Message d'Erreur	 Essayer une autre methode de comguration. Pour les réseaux avec un Pare-feu ou un serveur Prox ouvrir les ports suivants : Port 80 et ports 4000 à 4500.
Vous êtes prêt à démarrer le processus de configuration. Veuillez selectionne comment vous voulez connecter à votre réseau Wi-fi :	Vérifier la signification du code erreur.
Automatique Manuel WPS	 Vérifier le clignotement et la couleur de la LED (voir "9. description sur l'Etat des LED", page 14).
Vous êtes connecté à votre appareil Intesihome11CA20 Outils et paramètres	 Vérifier le mot de passe réseau. Vérifier la connexion internet de votre routeur.

7. CONFIGURATION WPS

Ce type de connexion est disponible seulement si votre point d'accès internet ("box") prend en charge le mode de connexion WPS.

△ IMPORTANT

Consultez votre manuel d'utilisation du point d'accès internet ("box") pour localiser la présence ou absence d'un bouton WPS et connaître la procédure d'activation du WPS. Vous pouvez également consulter la liste des principales box et leurs méthodes d'appairage (voir"7.2. Liste des box et leurs méthodes d'appairage", page 13).

Appairage du routeur et de l'IntesisHome

Novembre 2014	11	NI 923 100 A
---------------	----	--------------

En cas de message d'erreur					
 Vérifier la signification du code erreur. 	•Vérifier si le signal Wi-Fi est suffisamment				
•Vérifier le clignotement et la couleur de la LED	puissant.				
(voir "9. description sur l'Etat des LED", page 14).	• Essayer une autre méthode de configuration.				
 Vérifier le mot de passe réseau. 	• Pour les réseaux avec un Pare-feu ou un ser-				
• Vérifier la connexion internet de votre routeur.	veur Proxy, ouvrir les ports suivants : Port 80 et				
	ports 4000 à 4500.				

7.1. Changez de canal Wi-Fi

Si votre signal n'est pas de bonne qualité, vous pouvez en sélectionner un autre (11 canaux différents disponibles).

Novembre 2014	12	NI 923 100 A
Novembre 2014	12	NI 923 100 A

7.2. Liste des box et leurs méthodes d'appairage

L'appairage entre le routeur et l'adaptateur Wi-Fi peut s'effectuer de deux manières différentes :

Cas 1 - La box possède la fonction WPS

SFRbox NB4		Appuyez plusieurs secondes sur le symbole cadenas.
SFRbox NB6		Deplacez le bouton Wi-Fi vers le symbole ">".
Orange Livebox 2	1	Appuyez plusieurs secondes sur la touche Wi-Fi.
Bbox sensation		Appuyez plusieurs secondes sur la touche Wi-Fi.
Numéricâble THD		Appuyez plusieurs secondes sur la touche WPS.

Cas 2 - La box ne possède pas de bouton WPS.

Vous devrez utiliser un routeur supplémentaire entre la box et l'adaptateur Wi-Fi. Libre à vous de choisir un routeur de marque Belkin, AT&T ou encore Netgear (liste non-exhaustive).

8. NOMBRE D'UNITÉS INTÉRIEURES RACCORDABLES À UNE INTERFACE INTESISHOME

En fonction du type d'unité intérieure et extérieure, le nombre d'unités intérieures raccordables à une seule interface IntesisHome peut varier. Reportez-vous au tableau ci-dessous.

Tableau 1 - Nombre d'unités	intérieures				
Type UI Type UE	Mural	Console	Console / plafonnier	Cassette	Gainable
Monosplit	1	1	16	16	16
Multi-splits	1	1	1	1	1
Maxi-multi	-	-	16	16	16
VRF	16	16	16	16	16

Novembre 2014	13	NI 923 100 A
---------------	----	--------------

Le câblage entre les unités intérieures **Fig. 1 - Méthode de câblage** s'effectue comme indiqué sur la figure Unité intérieure 1 Unité intérieure 2 ci-contre

9. DESCRIPTION SUR L'ETAT DES LED

L'état des LED est indiqué dans le tableau ci-dessous. Consultez-le pour connaître l'état actuel de votre interface.

Etat des led		Description	
Clignotement bleu		Connexion WPS (jusqu'à 2 minutes)	
Clignotement magenta		Erreur de connexion WPS	
Clignotement blanc		Identification de l'interface IntesisHome	
Fixe vert		Absence de configuration	
Clignotement vert		Vérification des valeurs des paramètres de configuration	
Clignotement rouge		Connexion au point d'accès et au serveur (jusqu'à 2 minutes)	
Clignotement jaune		Téléchargement de la configuration (jusqu'à 2 minutes)	
Clignotement alternatif		Erreur de connexion au point d'accès et au routeur (jusqu'à 2 minutes)	
rouge-vert	7	Connectez-vous à nouveau et veillez à posséder le bon mot de passe.	
Clignotement alternatif jaune-vert		Vérifiez si le point d'accés et le routeur sont connectés à internet.	

10. RECONFIGURATION DE L'INTERFACE INTESISHOME

En cas de modification du mot de passe d'accès au réseau Wi-Fi personnel, votre IntesisHome doit être reconfiguré. Pour cela, appuyez sur le bouton de l'IntesisHome pendant 10 secondes. Dès que le bouton est relâché, le LED de l'IntesisHome clignote en vert puis reste allumé fixe en vert.

11. LISTE DES UNITÉS INTÉRIEURES COMPATIBLES

Vérifier le paramétrage du micro-interrupteur SW2 ("2. Installation sur le climatiseur", page 4) à l'aide de liste de compatibilité des unités intérieures Fujitsu avec l'IntesisHome.

11.1. Monosplit, multi-splits, maxi-multi

	Désignation	Monosplit + Code ensemble	Maxi-Multi + Code unité intérieure	Multi-splits + Code unité intérieure	Туре	Connexion
	ASYA 9 12 LK	817009 / 817012	-	-	Α	Platines de
	ASYG 9 12 LT	817209 / 817212	-	-	В	raccordement
	ASYG 7 9 12 14 LEC	817507 / 817509 817512 / 817514	-	-	в	(reportez-vous à la notice d'instal-
	ASYG 7 9 LUC	878039 / 878040	-	852007 / 852009	В	lation de l'unité
\mathbf{X}	ASYG 12 14 LU	817112 / 817114	-	852012 / 852014	В	catalogue pour
urau	ASYG 7 9 12 14 LMC	873045 / 873046 873047 / 873048	-	873045 / 873046 873047 / 873048	В	connaître la référence de la platine de raccor-
Σ	ASYG 7 9 12 LJC	-	-	852307 / 852309 852312	В	dement compa- tible)
	ASYA 18 LEC	816118			Α	Utilisez le contact code 898 115 (SAV -
	ASYG 18 24 LFC	816618 / 878024		852318 / 852324	В	pour vous connecter au CN6 de la carte
	ASYG 24 LFCC	878024		873024	В	électronique de l'unité intérieure
	ARYF 18 LBL	820728	850818	850818	Α	
	ARYF 22 24 30 36 LBT	- / 820724 / 820636 820745	850622 / 852724 - / -	-	Α	
S	ARYG 7 9 LLT ARYG 12 14 18 LLTB	- / - / 878412 878414 / 878418	A- / - / - / 873418	850007 / 85009 873412 / 873414 873418	В	
nable	ARYG 22 24 LML ARYG 30 36 45 LML	- / - / 820724 - 878025 878026 - 878027	873008 / 873011 / - / - / - / -	-	В	Bornier télécommande de l'unité
<u>jai</u>	ARYT 36 45 LML	878007 / 878008	-	-	В	intérieure
Ċ	ARYA 36 45 LCT	829130 / 820054	-	-	Α	
	ARYT 36 45 LCT	829130 / 820054	-	-		
	ARYG 54 60 LHT	878035 / 878028	-	-	В	
	ARYT 54 LHT	878010	-	-		
	ARYC 72 90 LHT	878029 / 878030	-	-	Α	

UNITÉS INTÉRIEURES COMPATIBLES

	Désignation	Monosplit + Code ensemble	Maxi-Multi + Code unité intérieure	Multi-splits + Code unité intérieure	Туре	Connexion
	AUYF 12 14 LAL	827812 / -	858212 / 858214	858212 / 858214	Α	
	AUYF 18 22 24 LBL	827928 / - 827924	850818 / 850622 850724	858218 / - / -	Α	
	AUYA 30 36 LBL	827830 / 827836	-	-	Α	
SS	AUYA 45 LCLU	827845	-	-	Α	
sette	AUYT 36 45 54 LCLU	827936 / 827945 827954	-	-	A	Bornier télécommande de
Cas	AUYG 7 9 12 14 LVL AUYG 18 22 24 LVL	- / - / 878212 878214 / 878218 - / 878016	- / - / - / - / 873318 873004 / 873006	858507 / 858509 873312 / 873314 873318 / - / -	В	intérieure
	AUYG 30 36 45 54 LRL	878019 / 878020 878021 / 878041	-		В	
	AUYT 36 45 54 LRL	878004 / 878005 878006	-		В	
	AGYF 9 12 14 LVC	824509 / 854512 824214 / 824514	-	854609 / 854612 854614	А	Utilisez le contact code 898 115 (SAV - tél. 04.72.45.19.45) pour
niers	AGYG 9 12 14 LVC	878013 / 878014 878015	-	854709 / 854712 854714	В	vous connecter au CN6 de la carte électronique de l'unité intérieure
fonr	ABYF 18 22 24 LBT	824918 / - 824924	855718 / 855722 855724	855718 / 855424	Α	
/Pla	ABYG 14 18 22 24 LVT	- / 878118 / - 878017	- / 873118 / 873001 873002	855014 / 873118 - / -	В	
oles	ABYA 45 LCT	825645		-	Α	Bornier télécommande
onsc	ABYT 36 45 54 LCT	825936 / 825945 825954	NA -	-		de l'unité intérieure
C	ABYG 36 45 LRT	878022 / 878023	-	-	В	
	ABYT 36 45 54 LRT	878001 / 878002 878003	-	-	В	

*Reportez-vous au § "2. Installation sur le climatiseur", page 4.

Toutes les unités intérieures des gammes monosplit, maxi-multi et/ou multi-splits depuis le catalogue 2015/2016 sont compatibles avec l'interface et sont de type B.

Novembre 2014	16	NI 923 100 A
---------------	----	--------------

UNITÉS INTÉRIEURES COMPATIBLES

11.2. <u>VRF</u>

Modèle	Désignation T		Connexion
	ASYA 7 9 12 14 18 24 30 LACH	В	Connecteur CNC01 de la carte
Muroux	ASYE 7 9 12 14 LACH		électronique de l'unité intérieure
wiuraux	ASYA 4 7 9 12 14 18 24 30 GACH		(contact fourni avec
	ASYE 4 7 9 12 14 GACH	В	
	AUXB 7 9 12 14 18 24 LALH	В	
	AUXD18 24 LALH	В	
Casasttas	AUXA 30 36 45 54 LALH	В	
Casselles	AUXB 4 7 9 12 14 18 24 GALH	В	
	AUXD 18 24 GALH	В	
	AUXA 30 36 45 54 GALH	В	
	ARXB 7 9 12 14 18 LALH	В	
	ARXD 7 9 12 14 18 LATH	В	Bornier télécommande
	ARXB 7 9 12 14 18 GALH	В	
	ARXD 4 7 9 12 14 18 GATH	В	
	ARXB 24 30 36 45 LATH	В	
Gainables	ARXA 24 30 36 45 LATH	В	
	ARXC 36 45 60 72 90 LATH	В	
	ARXB 7 9 12 14 18 24 30 36 45 GALH	В	
	ARXA 24 30 36 45 GBLH	В	
	ARXC 36 45 60 72 90 GATH	В	
Consoles/	ABYA 12 14 18 24 30 36 45 54 GATH	В	Bornier télécommande de l'unité intérieure
Plafonniers	ABYA 12 14 18 24 30 36 45 54 LBTH	В	

*Reportez-vous au § "2. Installation sur le climatiseur", page 4.

Toutes les unités intérieures de la gamme VRF depuis le catalogue 2015/2016 sont compatibles avec l'interface et sont de type B.

Novembre 2014 17	NI 923 100 A
------------------	--------------

Votre spécialiste

Siège social : ATLANTIC climatisation & ventilation S.A.S. au capital de 2 916 400 euros 13, Boulevard Monge - Z.I - BP 71 - 69882 MEYZIEU cedex RCS Lyon n° B 421 370 289 www.atlantic.fr