

EasyClean™

Nettoyant de serpentins universel

EasyClean™ est un nettoyant universel efficace qui s'utilise pour l'entretien des évaporateurs et des condenseurs refroidis par air. Facile à utiliser et sans danger, c'est le produit idéal à inclure régulièrement dans le plan de maintenance et d'entretien de votre système.

Spécification

Nom	EasyClean
Code article	177ACE0015
Quantité (lot)	12 x 500ml
Dimensions (lot) (L x H x P) cm	21 x 25 x 27
Poids livré (Kg)	7.7
Volume livré (m ³)	0.0145
Application	Nettoyant universel pour évaporateurs et condenseurs
Types de dépôts	Graisses et saletés
Dosage (Eau:Produit)	NON
Temps d'application	Autant que nécessaire
Rinçage	OUI
Ses atouts	Produit à double usage



Mode d'emploi

 Evaporateurs ✓ Condenseurs ✗ VÉRIFIER L'ALIMENTATION	 PULVÉRISER	 autant que nécessaire LAISSER AGIR	 H ₂ O RINCER
--	----------------	---	--------------------------------

Évaporateurs : selon la configuration du système, il est possible de laisser le ventilateur en marche.
 Condenseurs : éteindre le système.

Isoler les circuits électriques. En cas d'utilisation dans un espace réduit, assurer une bonne ventilation. Pulvériser le produit en commençant par le haut, puis en allant de droite à gauche et progressivement vers le bas. Bien imbiber le serpentin. Si nécessaire, placer un carton ou des chiffons derrière le serpentin pour recueillir les saletés qui se décollent. Ne pas hésiter à renouveler plusieurs fois l'application si les serpentins sont très sales. Rincer à grandes eaux.

Approuvé par Aspen Pumps et par d'autres fabricants importants de pompes à condensat



F+ 	EasyClean™ UN1950 Extrêmement inflammable
R12: Extrêmement inflammable. S1/2: Conserver sous clef et hors de portée des enfants. S16: Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer. S38: En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié. S51: Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. S23: Ne pas respirer l'aérosol. S45: En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible, lui montrer l'étiquette).	

Consulter la Notice de Sécurité pour toute information concernant la manipulation de ce produit. Toujours porter un matériel de protection approprié.

Ce produit doit être manipulé uniquement par des agents compétents. Les consignes figurant dans les « modes d'emploi » ne sont que des recommandations. L'utilisation appropriée du produit peut varier en fonction des circonstances. Dans les limites prévues par la loi, la société décline toute responsabilité en cas de dommages occasionnés par l'utilisation du produit. Veuillez aussi noter que notre politique d'amélioration continue des produits peut nous amener à des changements de caractéristiques sans préavis.



Distribué exclusivement par:
Salina
 15, boulevard Richard Lenoir
 75011 PARIS
 Tel: +33(0)1 43 57 65 29
 E: advancedengineering@salina.fr
www.advancedengineering.co.uk/fr