

StayClean™

Traitement anti-bactérien des bacs à condensats

StayClean™ est un enduit spécialement conçu pour protéger les serpentins d'évaporateurs après leur nettoyage avec Condencide® ou RTU. Il forme une couche à la surface glissante, qui empêche les microbes et les saletés de se coller aux serpentins pendant une période de 6 à 12 mois. Les débris s'évacuent automatiquement avec la condensation dans le bac à condensats. Pour une meilleure protection du serpentin et du bac à condensats, utiliser StayClean™ en conjonction avec les bandelettes StayClean™ ou les mini tablettes StayClean™.

Spécification

Nom	StayClean
Code article	177ACE0035
Quantité (lot)	1 x 0.5 Litres
Dimensions (lot) (L x H x P) cm	30 x 26 x 16 (Kit StayClean)
Poids livré (Kg)	6 (Kit StayClean)
Volume livré (m ³)	0.0125
Application	Stoppe les mauvaises odeurs et la prolifération des microbes
Types de dépôts	Bactéries, moisissures et champignons
Dosage (Eau:Produit)	N/A
Temps d'application	Séchage en 20 à 30 minutes
Rinçage	NON
Ses atouts	Ajout d'un pigment fluorescent sous lampe UV



Mode d'emploi

Bien agiter avant l'emploi. Ne pas diluer. Avant d'appliquer StayClean™ vérifier que le produit est bien mélangé et qu'il n'y ait pas de dépôts. Vérifier aussi que le serpentin, le boîtier et le bac à condensats sont complètement secs. Pulvériser entièrement de produit le serpentin de refroidissement et toutes les surfaces.

Avec une lampe UV Spectroline, vérifier que toutes les parties sont bien recouvertes d'enduit. La présence du pigment rend le produit fluorescent sous les rayons UV.

Laisser bien tout sécher avant de remettre le système en marche (entre 20 à 30 minutes, selon la température ambiante).

Pour finir, ajouter des bandelettes StayClean™ ou des mini tablettes StayClean™ au bac à condensats, en suivant bien le mode d'emploi.

Xi



StayClean™
Irritant

R43: Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau. S1/2: Conserver sous clef et hors de portée des enfants. S24/25: Éviter le contact avec la peau et les yeux. S36/37/39: Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux / du visage. S38: En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.

Consulter la Notice de Sécurité pour toute information concernant la manipulation de ce produit. Toujours porter un matériel de protection approprié.

Utilisez les biocides avec précaution Avant toute utilisation lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Ce produit doit être manipulé uniquement par des agents compétents. Les consignes figurant dans les « modes d'emploi » ne sont que des recommandations. L'utilisation appropriée du produit peut varier en fonction des circonstances. Dans les limites prévues par la loi, la société décline toute responsabilité en cas de dommages occasionnés par l'utilisation du produit. Veuillez aussi noter que notre politique d'amélioration continue des produits peut nous amener à des changements de caractéristiques sans préavis.



advanced
engineering

Distribué exclusivement par:
Salina

15, boulevard Richard Lenoir
75011 PARIS

Tel: +33(0)1 43 57 65 29

E: advancedengineering@salina.fr
www.advancedengineering.co.uk/fr